

# マリンパック

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## **MPK-DVF6**

# 安全のために

ソニー製品は、安全に充分配慮して設計されていま す。しかし、間違った使いかたをすると、火災など による人身事故が起きるおそれがあり危険です。事 故を防ぐためにつぎのことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わずに、お買い上げ店また はテクニカルインフォメーションセン ターに修理を依頼する
- 万一異常が起きたら

変な音やにおいが したら、 煙が出たら



2 お買い上げ店また は、テクニカルイ ンフォメーション センターに修理を 依頼する

## 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表 示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読みくださ 610

## 危険

この表示の注意事項を 守らないと極めて危険 な状況が起こり、その 結果大けがや死亡にい たる危害が発生しま す。

## ⚠ 警告

この表示の注意事項を 守らないと思わぬ危険 な状況が起こり、その 結果大けがや死亡にい たる危害が発生するこ とがあります。

## | 1 注意 |

この表示の注意事項を 守らないと、感電やそ の他の事故によりけが をしたり周辺の家財に 損害を与えたりするこ とがあります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号



行為を指示する記号



# 目次

	5
 準備	
ビデオカメラレコーダーを準備する	4
操作	
水中撮影について	2
撮影する2	4
付属のアクセサリーを使う2	5
水中ビデオライト(別売り)を使う20	6
ビデオカメラレコーダーを取りはずす2	7
その他	
Oリングについて	1
取り扱い上の注意	5
各部のなまえ	6
主な仕様	7
保証書とアフターサービス	8

## ♪ 警告

下記の注意事項を守らな いと、事故により死亡や 大けがの原因となりま す。

潜水中の使用は周囲の状況を把握 し、安全に充分注意を払う 注意を怠ると、潜水事故の原因



万一、マリンパックに水漏れが発 生した場合



浮上時の減圧時間を守り、周囲 の状況に注意しながら浮上して ください。

## 注意

となります。

下記の注意事項を守らな いと、**けが**をすることが あります。

陸上で運ぶときに落とさない けがの原因となることがあり ます。



#### 衝撃を与えない

ガラス部分が割れて、けがの原 因となることがあります。



## **小**危険

電池についての安全上の ご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大け がややけど、火災などを避けるため、下記 の注意事項を必ずお守りください。

#### 万一、異常が起きたら

バッテリーから液が漏れたら、



- すぐに火気より遠ざけてください。漏れた 液や気体に引火して発火、破裂の恐れがあ ります。
- 目に入った場合は、きれいな水で洗った 後、ただちに医師に相談してください。
- 液を口に入れたり、なめた場合、すぐに水 道水で口を洗浄し医師に相談してくださ 610
- 液が身体や衣服についたときは、水でよく 洗い流してください。

雷池についての安全上のご注意とお願い (つづき)



下記の注意事項を守らな いと火災・破裂により 死亡ゃ大けがなどの

人身事故が生じます。

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分 解しない。電子レンジやオーブンで加熱し ない。コインやヘアピン、ネックレスなど の金属類と一緒に携帯、保管しない (ショートすることがあります)。
- 火のそばや炎天下、高温になった車の中な どで放置しない。





下記の注意事項を守らな いと火災・感電などに ょり死亡ゃ大けがの 原因となります。

- ハンマーなどでたたいたり、踏み付けたり、 落下させるなどの強い衝撃を与えない。
- 乾電池は充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。
- 電池は幼児の手の届かないところに置き、 口に入れないように注意してください。万 一飲み込んだ場合には、ただちに医師にご 相談ください。
- 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水など の液体で濡らさないでください。

## ҈₹注意

下記の注意事項を守らない と、感電やその他の事 故によりけがをしたり周 辺の家財に損害を与え たりすることがあります。

- 乾電池は+と-の向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長時間使用しない ときは、取り出しておく。
- 電池交換時は、濡れた手でさわらない(感 電の原因となることがあります)

## はじめに

## 主な特長

本機はソニーのデジタルビデオカメラレコーダー


DCR-HC40、DCR-HC30、DCR-HC20、DCR-PC109、DCR-TRV900、DCR-TRV50、DCR-TRV30、DCR-TRV27、DCR-TRV20、DCR-TRV18K、DCR-TRV17、DCR-TRV10、DCR-TRV9、DCR-TRV8にお使いいただけるマリンパックです。

- 水深75mまでの撮影が可能。
- 水中での電源の入/切、録画開始/停止、オートフォーカスの入/切、フォトモード撮影、 ズームなどの操作が可能。
- LCDモニター搭載。

## 必ずお読みください

- 実際に水中で撮影する前に、水深1mくらいのところで、ビデオカメラレコーダーが正常に 動作するか、またマリンパックに水漏れがないかを確認してから潜水を始めてください。
- 万一、マリンパックの不具合により水漏れ事故を起こした場合、内部機材(ビデオカメラレコーダー、バッテリーなど)の損害、記録内容および撮影に要した諸費用などの補償はご容赦ください。
- マリンパックおよび内部機器に対するソニー水中機材用損害保険をご用意しております。 案内書をお読みのうえ、加入されることをおすすめします。

# 付属品を確かめる




台座D用クッション(2)



(小)

• 台座G(1)



• AV変換ケーブル(1)



• 水中専用ワイドコンバージョン • 遮光フード(1) レンズ(1)(VCL-MK2)



カラーフィルター(1) (VF-MK2)



- キャリングバッグ(1)
- キャリングベルト(1)



スペーサーC(1)



• 台座E(1)



ネジプレート(2) 台座B、DおよびEに使用



• リチウム電池CR2(1)





グリス(1)



• 台座D(1)



台座F(1)



• ネジ回し金具(1) 台座Bに付属



Oリング(1)



• 反射防止リング(3)

大: 37mm 中: 30mm 25mm /\\ :



• 脱落防止用ひも(3)



# ビデオカメラレコーダーを準備する

ビデオカメラレコーダーをマリンパックに取り付ける前に、次の準備を行ってください。 ご使用のビデオカメラレコーダーの機種によって準備の手順はちがいます。 お手持ちのビデオカメラレコーダーの取扱説明書も合わせてご覧ください。 取り付けるビデオカメラレコーダーは、イラストのものとはかぎりません。

#### **1** 付属品をはずす

ショルダーベルト、フィルター、コンバージョンレンズ、レンズフードなども取りはず してください。

## 2 バッテリーを取り付ける

充分に充電したバッテリーパックを取り付けてください。 DCR-PC109をお使いの場合は、ビデオカメラレコーダーからバッテリーパックを取り はずしてください。

**3** カセットまたは"メモリースティック"を入れる 緑画したい記録メディアを選んでください。

### 4 ビデオカメラレコーダーのレンズに反射防止リングを取り付ける

DCR-TRV50/TRV30/TRV20/TRV9 - 37mm(大)

DCR-TRV27/TRV18K/TRV17/TRV10/TRV8 - 30mm(中)

DCR-TRV900 - 不要

DCR-HC40/HC30/HC20/PC109 - 25mm(小)

反射防止リングは強く締めすぎないようご注意ください(取りはずしにくくなることがあります)。

## ビデオカメラレコーダーを準備する(つづき)


## 5 台座を取り付ける

#### DCR-HC40/HC30/HC20

(台座FとAV変換ケーブルを使用します)

DCR-HC40/HC30/HC20の取り付けかた

**●** 台座Fをビデオカメラレコーダーにしっかり ととめる。




AV変換ケーブルをビデオカメラレコーダーの 映像/音声端子へつなぐ。

#### DCR-PC109

(台座Gのみ使用します)

DCR-PC109の取り付けかた


- ◆ 台座Gをビデオカメラレコーダーにしっかり ととめる。
- 台座GのAVケーブルを、ビデオカメラレコーダーの映像/音声端子へつなぐ。




ビデオカメラレコーダーにバッテリーが 装着されている場合は、取りはずしてく ださい。

◆ バッテリーを台座G後部@に取り付ける。

図のようにバッテリーを落下防止ベル トでしっかりと固定する。






#### DCR-TRV900/TRV9

(台座Bとネジプレートを使用します) 下の表でお使いのビデオカメラレ コーダーのネジプレートの取り付け 位置をご確認ください。


DCR-	台座B	
TRV900	2	
TRV9	1	

#### DCR-TRV900/TRV9の取り付けかた

- **●** 台座Bのネジプレート取り付け位 置にネジプレートを「カチッ」と いうまでしっかりとはめこむ。
- ネジプレートのネジを、ビデオカ メラレコーダーの三脚用ネジ穴に しっかりととめる。



台座Bのネジプレート取り付けかた




#### DCR-TRV10/TRV8


(台座BとスペーサーC、およびネジプレートを 使用します)

#### DCR-TRV10/TRV8の取り付けかた

- 台座BにスペーサーCを取り付ける。
- ② 台座Bのネジプレート取り付け位置 3.にネジプレートを「カチッ」というまでしっかりとはめこむ。
- ◆ 台座BのAVケーブルを、ビデオカメラレコーダーの映像/音声端子へつなぐ。



台座Bのネジプ レート取り付け かた



## ビデオカメラレコーダーを準備する(つづき)

#### DCR-TRV30/TRV20/TRV17


(台座Bと台座D、台座D用クッション、およびネジプレートを使用します)

ビデオカメラレコーダーを取り付ける前に

下の表でお使いのビデオカメラレコーダーに使用する台座D用クッション、およびネジプレートの取り付け位置をご確認ください。

DCR-	台座B	台座D	クッション
TRV30	2	1	大
TRV20	2	1	小
TRV17	2	3	小

- ② ●の台座D用クッションを矢印の向き に台座Dに貼り付ける。




#### DCR-TRV30/TRV20/TRV17の取り付けかた


◆ 台座Dのネジプレート取り付け位置にネジプレートを「カチッ」というまでしっかりとはめこむ。

ネジプレート取り付け位置はお使いのビデオカメラレコーダーによって変わります。 上の表でご確認ください。

- 台座Dのネジプレートのネジを、ビデオ カメラレコーダーの三脚用ネジ穴にしっ かりととめる。
- 台座Bのネジプレート取り付け位置2.に ネジプレートをはめこむ。
- ④ ビデオカメラレコーダーに取り付けた台座Dのネジ穴に、台座Bに取り付けたネジプレートのネジをしっかりととめる。
- 台座BのAVケーブルを、ビデオカメラレコーダーの映像/音声端子へつなぐ。



台座Dのネジプ レート取り付け かた




#### DCR-TRV50


(台座Bと台座E、およびネジプレートを使用します)

#### DCR-TRV50の取り付けかた

- む 台座Eのネジプレート取り付け位置 1.にネジプレートを「カチッ」とい うまでしっかりとはめこむ。
- ② 台座Eのネジプレートのネジを、ビ デオカメラレコーダーの三脚用ネ ジ穴にしっかりととめる。
- 3 台座Bのネジプレート取り付け位置 2.にネジプレートをはめこむ。
- 4 ビデオカメラレコーダーに取り付 けた台座Eのネジ穴に、台座Bに取 り付けたネジプレートのネジを しっかりととめる。
- 6 台座BのAVケーブルを、ビデオカ メラレコーダーの映像 / 音声端子 へつなぐ。



台座Eのネジプ レート取り付け かた



## ビデオカメラレコーダーを準備する(つづき)

#### DCR-TRV27/TRV18K


(台座B、台座E、スペーサーC、および ネジプレートを使用します)

#### DCR-TRV27/TRV18Kの取り付けかた

台座EにスペーサーCを取り付ける。

台座Eのネジプレート取付位置2.に ネジプレートを「カチッ」というま でしっかりとはめこむ。

- 会座Eのネジプレートのネジを、ビデオカメラレコーダーの三脚用ネジ穴にしっかりととめる。
- 3 台座Bのネジプレート取り付け位置2.にネジプレートをはめこむ。
- ④ ビデオカメラレコーダーに取り付けた台座Eのネジ穴に、台座Bに取り付けたネジプレートのネジをしっかりととめる。



ネジプレート

ビデオカメラレコーダーをマリンパックに取り付ける準備ができました。

実際に取り付ける前に、台座がビデオカメラレコーダーにしっかりと取り付けられているか確かめてください。

## 6 撮影の準備をする


- 2 メニューで「リモコン」を「入」にする。
- 逆光補正、NIGHTSHOT、ピクチャーエフェクト、プログラムAE、フラッシュなどの機能を「切」にする。
- ◆ フォーカススイッチを「自動」または「AUTO」にする。
- ⑤ メニューで「画面表示」を「ビデオ出力 / パネル」にし、画面表示ボタンを押す。

<sup>\*</sup>録画ランプの設定が切り替えられるビデオカメラレコーダーをお使いのときは、「切」にしてください。マリンパックに収納したときにランプが写りこむのを防ぐことができます。 詳しくは、お使いのビデオカメラレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

# マリンパックを準備する

#### **1** グリップをはずす

マリンパック底面のネジをゆるめてグリップをはずす。



#### 2 リチウム電池を入れる



- ② 付属のリチウム電池(CR2型1個)を入れる(⊕と⊝の向きをまちがえないように、ご注意ください)。 乾電池ケース内の⊕⊝の表示に合わせて、必ず⊝側から入れてください。
- 3 ネジをしっかりと締める。






## 3 マリンパックを開ける

3か所のバックルをはずして、マリン パックを開ける。

バックルを開けたときにファインダー方向に金具を持ち上げると、バックルが止まります。



#### 4 モニター用電池取り付け部に電池(別売り)を取り付ける

雷池は単3形アルカリ雷池4本、またはニッケル水素雷池4本をご使用ください。



新しい乾電池をご使用ください。

乾電池型充電式電池をご使用の場合、充分に充電した電池をご使用ください。

#### ご注意

- ・電池は必ず4本とも同じ種類のものをご使用ください。
- ・電池の⊕⊝は必ず確認して入れてください。誤った入れかたをすると、液漏れや破裂の原因とな ります。

#### リチウムイオン電池とニッケル水素電池のリサイクルについて

#### お願い



l i-ion リチウム イオン電池



ニッケル 水麦雷池

リチウムイオン電池とニッケル水素電池はリサイクルできま す。不要になったこれらの電池は、金属部にセロハンテープ などの絶縁テープを貼って雷池リサイクル協力店へお持ちく ださい。

#### 充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については

社団法人電池工業会 ホームページ: http://www.baj.or.jp/を参照してください。

#### LCDモニターについて

- LCDモニターは、ビデオカメラレコーダーをマリンパックに取り付け、電源を入れてから映ります。
- LCDモニターに表示される電池残量時間は、ビデオカメラレコーダーに取り付けてあるバッテ リーの残量時間です。LCDモニターの使用可能時間ではありません。


# ビデオカメラレコーダーを取り付ける

#### DCR-HC40/HC30/HC20

**1** マリンパックとビデオカメラレコーダーを接続する

リモートコードとマイクコードの接続


- マイクコードをMIC(PLUG IN POWER)端子につなぐ。
- ② リモートコードをLANC **℃**(リモート) 端子につなぐ。



**②**LANC **ψ**(リモート) 端子へ

## 2 マリンパックに取り付ける

ビデオカメラレコーダーを取り付けた台座を、マリンパックのガイドレールに合わせてスライドさせ、「カチッ」と音がするまで差し込む。



**3** モニターコードをつなぐ

モニターコードをビデオカメラレコーダーに取り付けたAV変換ケーブルに接続します。



モニターコードは本体のプラ グホルダーにささった状態で 出荷されています。



4 バックルを締める

前後のハウジングをしっかりと押さえながら、3か所のバックルを締める。

このとき、コードをはさまないように充分ご注意ください。 故障や浸水の原因になります。

〇リングの取り扱いについて(P.31)もご参照ください。

コードをはさまないようにご注意ください。



## 5 グリップを取り付ける ネジをしっかりと締めてください。



これでマリンパックの準備は完了です。 潜る前に、必ず動作チェックと浸水テスト(P.22)を行ってください。

## ビデオカメラレコーダーを取り付ける(つづき)

#### DCR-PC109

1 マリンパックとビデオカメラレコーダーを接続する

前ハウジング


リモートコードとマイクコードの接続

- マイクコードをMIC(PLUG IN POWER)端子につなぐ。
- ② リモートコードをLANC ♥(リモート) 端子につなぐ。




2 マリンパックに取り付ける


ビデオカメラレコーダーを取り付けた台座を、マリンパックのガイドレールに合わせてスライドさせ、「カチッ」と音がするまで差し込む。



3 モニターコードをつなぐ モニターコードを台座Gの端子に接続します。



モニターコードは本体のプラ グホルダーにささった状態で 出荷されています。



## 4 バックルを締める

前後のハウジングをしっかりと押さえながら、3か所のバックルを締める。

このとき、コードをはさまないように充分ご注意ください。 故障や浸水の原因になります。


〇リングの取り扱いについて(P.31)もご参照ください。

コードをはさまないようにご注意ください。



## 5 グリップを取り付ける

ネジをしっかりと締めてください。



これでマリンパックの準備は完了です。

潜る前に、必ず動作チェックと浸水テスト(P.22)を行ってください。


## ビデオカメラレコーダーを取り付ける(つづき)

# DCR-TRV900/TRV50/TRV30/TRV27/TRV20/TRV18K/TRV17/TRV10/TRV9/TRV8

**1** マリンパックとビデオカメラレコーダーを接続する

リモートコードとマイクコードの接続


- ¶ マイクコードをMIC (PLUG IN POWER) 端子につなぐ。
- ② リモートコードをLANC ♥(リモート)端子につなぐ。



**②LANC ●**(リモート)端子へ

## 2 マリンパックに取り付ける


ビデオカメラレコーダーを取り付けた台座を、マリンパックのガイドレールに合わせてスライドさせ、「カチッ」と音がするまで差し込む。



3 モニターコードをつなぐ モニターコードを台座Bの端子に接続します。



モニターコードは本体のプラ グホルダーにささった状態で 出荷されています。



## 4 バックルを締める

前後のハウジングをしっかりと押さえながら、3か所のバックルを締める。

このとき、コードをはさまないように充分ご注意ください。故障や浸水の原因になります。

○リングの取り扱いについて(P.31)も ご参照ください。



## 5 グリップを取り付ける

ネジをしっかりと締めてください。



これでマリンパックの準備は完了です。

潜る前に、必ず動作チェックと浸水テスト(P.22)を行ってください。

## 水中撮影について

#### ダイビングの前に

浸水テスト

水中撮影をする前に、水深1m程度のところで正常に動作するか、また水漏れがないか確認してから潜水を始めてください。

ビデオカメラレコーダーは、ダイビングの前にあらかじめマリンパックに取り付け、船上や海岸などでのマリンパックの開閉は、できるだけ避けてください。ビデオカメラレコーダーを取り付けるときは、できるだけ湿気の少ないところで行ってください。

マリンパックをもってダイビングをする前に、もう一度確かめてみましょう。

- □ ビデオカメラレコーダー用バッテリーは充分に充電されていますか? モニター用乾電池は古くないですか?
  - バッテリーはできるだけ容量の多いものをお使いください。また予備のバッテリーおよび乾電池を準備することをおすすめします。
- □ ビデオテープおよび"メモリースティック"の残量はありますか?
- □ ○リングに傷やひび割れはありませんか?
- □ マリンパックの前後のハウジングの間に、コードやケーブル、髪の毛などのはさみこみはありませんか?
- □リチウム雷池CR2の残量は充分ですか?
  - リチウム電池CR2の残量が充分にあるとき、ZOOMボタンやPHOTOボタン、 START/STOPボタンなどを押すと、押している間グリップのフラッシュランプが点灯します。残量確認の目安としてお使いください。

点灯しない時はリチウム電池CR2を交換してください。予備のリチウム電池CR2を用意しておくことをおすすめします。



## 水中撮影の条件

水の中は、水深、水の透明度、光線の状態などの影響を受けるため、陸上とは異なった撮影条件になっています。以下の基本的な条件をよく理解して、楽しいビデオプログラムを制作してください。

#### 撮影に適した時間

太陽が真上にある午前10時から午後2時頃までが、撮影に最も適した時間です。

太陽の光が届きにくい場所での撮影や夜間の撮影には、強力な水中ビデオライトをお使いください。

#### 水中での物の見えかた

水中では水の屈折率が大きいため、陸上より約1/4距離が近くに、また実際より物が1割ほど大きく見えます。この現象は、人間の目のレンズだけでなく、ビデオカメラのレンズにとっても同じです。水中ではレンズの撮影画角(画面に入る範囲)が狭くなりますので、もともと広い範囲が写せるワイドコンバージョンレンズ(付属)の使用が有効です。

#### 上手な撮影姿勢

安定した姿勢で撮影してください。ちょっとしたゆれも、後でテレビ画面で見ると拡大され、 見づらい映像になってしまうことがあります。

ビデオカメラレコーダーはできるだけゆっくり動かしてください。被写体の方が動いてくれますので、いろいろなテクニックを使わず、じっと構えているだけでも、魅力的なプログラムを作ることができます。

#### ダイビングのときは


水中撮影をしていると、つい夢中になり深度や時間などへの注意を怠りがちです。

潜水時間や深度など、基本的な潜水ルールは必ず守ってください。

## 撮影する

水中撮影の準備が整いました。

ビデオカメラをもって潜行するときは、周囲の状況に充分注意し、ゆっくりと潜行します。 マリンパックにはできるだけ衝撃を与えないようにしてください。



## **1** POWERスイッチを下げる

ビデオカメラレコーダーの電源が入り、LCDモニターに映像が映る。

#### **2** START/STOPボタンを押す

RECランプが点灯し、録画が始まる。もう一度押すと止まる。

## ズームする

ZOOMボタンのT側を押しつづけると、徐々に望遠になり、W側を押しつづけると徐々に広角になります。ズームの速さを変えることはできません。

### 静止画を撮る

フォトボタンを押すと、テープまたは"メモリースティック"に静止画像を記録することができます(ただし、"メモリースティック"搭載機であっても、テープにしか記録することができない機種もあります)。

フォトボタンを軽く押して、画像を確認することはできません。詳しくはビデオカメラレコー ダーの取扱説明書をご覧ください。

## フォーカスを固定する

AUTO FOCUS ON/OFFボタンを押し、オートフォーカス機能を切る(OFFにする)と、被写体とカメラの間を魚などが通ってもフォーカスがズレません。もう一度押すとオートフォーカスに戻ります。

## ご注意


本機はグリップとマリンパックを赤外線で結び、操作を行っています。赤外線の受光部と発光部の間を指などでさえぎらないようにご注意ください。

## 付属のアクセサリーを使う

#### ワイドコンバージョンレンズ


付属のワイドコンバージョンレンズは水中撮影 専用です。

ワイドコンバージョンレンズを使うと、被写体 は小さくなりますが、撮影できる範囲は広がり ます.



#### 遮光フード

光の反射などにより、LCDモニターが見えにく いときは、付属の遮光フードを取り付けてくだ さい。



#### カラーフィルター

付属のカラーフィルターはワイドコンバージョ ンレンズの上から装着します。

水中の被写体は、青みがかった色彩になります。 より実際の色に近づけて撮影したときにお使い ください。




カラーフィルター

ワイドコンバージョンレンズ、遮光フード、カラーフィルターは、水中でも脱着できます。 レンズやフィルターの中に気泡が残ったときは、水中で脱着して、気泡を追い出してください。

#### 脱落防止用ひも

ワイドコンバージョンレンズ、遮光フード、お よびカラーフィルターに、図のように取り付け ます。


水中や陸上で脱着したときの落下や紛失を避け るために、脱落防止用ひもは必ず取り付けてく ださい。脱落防止用ひもはマリンパックのグ リップなどに通してお使いください。



## 水中ビデオライト(別売り)を使う

水深の深いところや岩棚の下など、太陽光では明るさが不充分なところでの撮影には別売りの水中ビデオライト(HVL-ML20Mなど)のご使用をおすすめします。

本機は、左右グリップ上部のビデオライトシュー にビデオライトを取り付けることができます。



#### 浸水したときは

マリンパックは、防水に充分に配慮して設計されていますが、万一浸水したときは、LEAK(浸水警告)ランプ(黄色)が点滅します。

このときは、マリンパックをできるだけ水平に保ち、浮上時のスピード、減圧時間を守って浮上してください。 浮上後はマリンパックをやわらかい布などで拭いてください。



マリンパックを開け、リモートコードを抜くとLEAKランプは消えます。

浸水したり、ビデオカメラレコーダーに水がかかったときは、できるだけ早くお買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

万一の事故に備えて、水中機材用損害保険へのご加入をおすすめします。

#### ご使用後は

- マリンパックを海で使用したときは、バックルを開ける前に真水に30分から1時間程度つけて、海水の塩分を除去してしてください。
- 海で長時間使用したときは、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターで ビデオカメラレコーダーを点検されることをおすすめします。

# ビデオカメラレコーダーを取りはずす


最初にマリンパックを水道水または直水で洗い、柔らかい布で水滴を拭き取ってから開けてく ださい。このとき、体や毛髪に付いた水滴、ウェットスーツのそで口から出る水がビデオカメ ラレコーダーにかからないようにご注意ください。

#### DCR-HC40/HC30/HC20


- 1 グリップをはずす
- 2 マリンパックを開ける 3か所のバックルをはずしてマリンパックを開ける。
- 3 モニターコードをはずす モニターコードをAV変換ケーブルから取りはずす。



▲ 台座を引き出す 台座の両側をつまんで水平に引き出す。 台座を引き出すときに、ケーブル類を無理に引っぱらな いようご注意ください。



5 コード類をはずす




- 6 台座を取りはずす 台座からビデオカメラレコーダーを取りはずす。
- 7 モニター用電池取り付け部から電池を取りはずす

## ビデオカメラレコーダーを取りはずす(つづき)

#### DCR-PC109

- **1** グリップをはずす
- マリンパックを開ける3か所のバックルをはずしてマリンパックを開ける。モニターコードを台座Gからはずす。




3 台座を引き出す

台座の両側をつまんで水平に引き出す。 台座を引き出すときに、ケーブル類を無理に引っぱ らないようご注意ください。




4 コード類をはずす



**5** AVケーブルをはずす

台座GのAVケーブルを、ビデオカメラレコーダーの映像/音声端子からはずす。



6 台座を取りはずす


ビデオカメラレコーダーからバッテリーアダプターを取りはずし、ビデオカメラレコーダーを台座から取りはずす。

台座G後部に取り付けたバッテリーも取りはずす。


7 モニター用電池取り付け部から電池を取りはずす

### DCR-TRV900/TRV50/TRV30/TRV27/TRV20/TRV18K/TRV17/TRV10/TRV9/ TRV8


- **1** グリップをはずす
- 2 マリンパックを開ける 3か所のバックルをはずしてマリンパックを開ける。 モニターコードを台座Bからはずす。



3 台座を引き出す 台座の両側をつまんで水平に引き出す。 台座を引き出すときに、ケーブル類を無 理に引っぱらないようご注意ください。



4 コード類をはずす



**5** AVケーブルをはずす 台座BのAVケーブルを、ビデオカメラ レコーダーの映像/音声端子からはずす。



## ビデオカメラレコーダーを取りはずす(つづき)


6 台座を取りはずす

ネジ回し金具でネジプレートをゆるめ、台座からビデオカメラレコーダーを取りはず す。

7 モニター用電池取り付け部から電池を取りはずす

## 台座とケーブルの収納


台座BのAVケーブルは台座のホルダーに差しておく。




# Oリングについて

## Oリング(オーリング)とは?


- 〇リング(オーリング)は、水中カメラや時計、 ダイビング機器などに使われている防水パッ キンの一種です。
- 〇リングを使ってマリンパックなどの機器の 防水性を保ちます。




## Oリングの防水の仕組み



水がすきまから入らないように、ゴムと面が接触して防水する。





水圧で○リングがつぶされると、接触面が大きくなり、押しつけられる力もさらに強くなる。

Oリングのメンテナンスは非常に重要です。正しく取り扱わないと、水没の原因になります。OリングがOリング接触面と均等で途切れなく接触することによって防水します。

## Oリングの取り扱いかた

#### Oリングをセッティングする


○リングのセッティングは、砂やほこりのない場所で行ってください。

## 1 0リングを取りはずす


先のとがったものや金属などは、マリンパックの溝や○リングにキズをつける恐れがありますので、使用しないでください。

### 2 0リングを点検する

- 以下の点を充分確認して、柔らかい布かティッシュペーパーで必ず取り除いてください。
  - ゴミ、砂粒、毛髪、ほこり、塩、糸くずなどが付着していないか
  - 古いグリスが残っていないか



- 目に見えないゴミなどが付着していることもあるので、指先でなぞって点検してください。
- 〇リングを拭き取る際、布やティッシュペーパーの繊維が残らないように気をつけてください。
- 〇リングにヒビ割れ、ゆがみ、つぶれ、ささくれ、キズ、砂かみなどがないか確認し、 ある場合は必ず交換してください。



## 3 0リングの溝を点検する

砂粒や乾いて固まった塩が入りこんでいる場合があるので、エアースプレーで吹き飛ばしたり、綿棒を使って、丁寧に取り除いてください。綿棒の糸くずが入らないように、ご注意ください。

4 〇リングの反対側の接触面も同様に点検する

## 5 Οリングにグリスを塗る



- ○リングに米粒大のグリスを、指の腹で全体に薄く均一に塗ってください。
- 紙や布は、繊維が付着することがあるので、使わないでください。
- ○リングの表面には、いつも薄くグリスがついているようにしてください。グリスは○ リングを保護し、摩耗を防ぎます。
- グリスを塗り終えた○リングは、机上などに置かずにそのまま溝にセットしてくだ さい。


## 6 のリングを溝にセットする

以下の点に注意して、○リングを溝に均等に入れてください。

- ○リングにゴミなどが付着していないか
- 〇リングがねじれていないか
- ○リングを無理に引っ張らない
- ○リングがはみ出していないか



悪い例



良い例

#### 最終チェック

取りつけられた○リングに以下の不具合がないか、もう一度確認してください。

- ○リングがねじれていないか
- 〇リングにゴミなどが付着していないか
- 〇リングがはみ出していないか
- ○リングに傷やつぶれがないか

### 水漏れの確認方法

〇リングの交換後は、ご使用の機器を収納する前に、マリンパックを閉じて、水中(約15cm) に約3分間沈めて、水漏れがないことを確認してください。

#### ご注意

砂地の海底で撮影したときや、砂の上にカメラを置いたときは、〇リングをはずして点検してください。

予備のOリングは必ず持っていきましょう。

現地でOリングに不具合が生じても、慌てずにすみます。

## Oリングについて(つづき)

## お手入れ

#### 使い終わったら

- 使い終わったら、必ず下記の処置を行ってください。
  - バックルを締めた状態で真水で洗い、塩分や砂を落とす。
  - バックルを締めた状態で30分程度、真水につける。
    - 塩分がついたままにしておくと、金属部分や○リングを傷め、水漏れの原因になります。
  - サンオイルなどが付着したときは、ぬるま湯でよく洗い流す。 付着したまま放置していると、マリンパック表面の変色やダメージの原因になります。
  - マリンパック内部は、乾いた柔らかい布でふき、水洗いはしない。
- ・使い終わったら、毎回○リングを取りはずして、○リングの点検をしてください。
  ○リングの溝に海水が入ったまま乾燥してしまうと、塩の結晶ができてしまい、○リングの機能を損なう恐れがあります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。

#### 保管するときは

- ○リングにホコリがつかないようにしてください。
- 〇リングにグリスを薄く塗って溝に入れ、風通しのよいところに保管してください。バックルは締めないでください。
- 高温、寒冷、多湿な場所や、ナフタリン、樟脳などを入れている場所での保管は、機材を傷めますので避けてください。

#### Oリングの保管方法について

- 〇リングの機能を維持するために、高温になる場所や直射日光の当たる場所を避けて保管してください。
- 予備の○リングは重いものの下にならないようにしてください。変形の原因になります。

#### Oリングの寿命について

○リングは1年程度使用したら新しいものに交換してください。

キズやヒビがなくても変形や摩擦により、防水性能は落ちてきます。ひび割れやゆがみ、つぶれ、ささくれ、キズ、砂かみなどの状態がでたら、新しいものと交換してください。

#### グリスについて

グリスは付属のグリスをお使いください。

他社のグリスをご使用になると、Oリングを傷め、水漏れします。

### Oリングとグリスは

○リングとグリスのお求めは、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

〇リング(番号3-977-362-01)

34 グリス(番号3-071-370-01)

## 取り扱い上の注意

#### ご使用後は

マリンパックに塩分が付いたままにしておくと、金属部分がさびたり、操作つまみの動きが悪くなったりします。また、塗装の傷から海水が入り込むと塩分でマリンパック本体の金属部分がさびたり、塗装が剥離したりすることがあります。海中撮影後は、バックルをはずす前にマリンパックを柔らかい布などで充分にふき、水道水または真水に30分程度浸して、マリンパック本体やフィルター、ワイドコンバージョンレンズに付いた塩分を充分に取り除いてください。

水洗いした後は、マリンパックの内部や収納していたビデオカメラレコーダーを、乾いたやわらかい布でよく拭き、水分を取ってください。

\*上記のお手入れは、マリンパックをご使用のたびに必ず行ってください。

マリンパックを開けるときやグリップの電池を交換するときは、髪の毛やウェットスーツの袖口などからの水滴の落下に気をつけてください。

高温多湿な場所や炎天下でのご使用は避けてください。結露やビデオカメラレコーダーの故障の原因になります。やむを得ず、直射日光のあたる場所に置く場合は、タオルなどを上からかけてマリンパックとビデオカメラを保護してください。

#### 保管するときは

- ○リングにグリスを薄く塗って溝にきちんと入れ、風通しのよい涼しいところに置いてください。 バックルは締めないでください。
- 極端に温度の高い場所や低い場所、湿気の多い場所などでの保管は避けてください。また、 ナフタリン、樟脳などと一緒に保管すると、本機を傷めることがありますので避けてくださ い。


### マリンパックの運搬について

ビデオカメラレコーダーは、マリンパックから取りはずしてください。取り付けたまま運搬すると、ビデオカメラレコーダーの故障の原因になります。


## 付属のキャリングバッグについて

キャリングベルト(付属)を取り付け、ベルトの長さを調節してください。

運搬するときは、衝撃や傷などを避けるため、 マリンパックをタオルなどでくるむことをおす すめします。



# 各部のなまえ



# 主な仕様

材質 付屋品 アルミニウム合金、ガラス、プラス 台座B、D、E、F、G(各1) チック(ABS、PC) スペーサーC(1)台座D用クッション 防水構造 ○リング圧着式、3バックル (大)(1)(小)(1) 耐圧 ネジプレート(2) 水深75 mまで ネジ回し金具(1) 水中マイクロホン AV変換ケーブル(1) コンデンサーマイクロホン ワイドコンバージョンレンズ(1) (モノラル) カラーフィルター(1) 外部から操作可能な機能 リチウム電池CR2(1) 電源入/切、録画開始/停止、 グリス(1) オートフォーカス入/切、 〇リング(1) 電動ズーム、フォト撮影 遮光フード(1) 最大外形寸法 反射防止リング(3) 約312×212×318 mm 脱落防止用ひも(3) (幅/高さ/奥行き) キャリングバッグ(1) 質量 キャリングベルト(1) 約4.4 kg(本体のみ) 取扱説明書(1) 保証書(1) 水中機材用損害保険のご案内(1)

> 仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますがご了承ください。

水中ビデオライト(HVL-ML20M)

別売りアクセサリー

# 保証書とアフターサービス

#### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 保証書は日本国内のみ有効です。
- 所定事項の記入および記載内容をお確か めのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調 べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、またはテクニカルインフォ メーションセンターにご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

耐水圧試験および耐水圧試験に関わる修理に は日数がかかります。また、ご要望により耐 水圧試験を行う場合は、有料となります。

当社ではマリンパックの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: MPK-DVF6

故障の状態:できるだけ詳しく

お買い上げ日

#### お問い合わせ 窓口のご案内

テクニカルインフォメーションセンター ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、 および修理受付の窓口です。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が 生じた場合は、「テクニカルインフォメーションセン ター」までご連絡ください。

修理に関するご案内をさせていただきます。また修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて集荷に うかがいますので、まずお電話ください。

電話のおかけ 間違いにご注 意ください。 電話: 0564-62-4979

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お電話される際に、本機の型名(MPK-DVF6)をお知ら

せください。

より迅速な対応が可能になります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。